



Bezoekadres

Binnenhof 9, Rhenen

Correspondentieadres

Postbus 188
3910 AD Rhenen

Openingstijden

Ma. t/m do.
van 8.30 tot 16.30 uur
Vr. van 8.30 tot 12.30 uur

Telefoon

(0317) 68 32 00

Telefax

(0317) 61 45 82

E-mail

info@rhenensewoningstichting.nl

Webpagina

www.rhenensewoningstichting.nl

Cv-storingen en uitzonderlijke

technische klachten buiten kantoor tijd

Telefoonnummer:

(0317) 61 69 89

[ELEKTRICITEITSVORZIENING AANPASSEN]

KLUSSEN
WIJZER



De klus

Een paar stopcontacten, een dimmer plaatsen, een fontein met sfeerverlichting in uw tuin. Er zijn heel wat elektriciteitsklussen die u zelf kunt doen.

Voordat u hieraan begint, is het belangrijk dat u toestemming heeft van de Rhenense Woningstichting. Deze toestemming kunt u aanvragen met het speciale aanvraagformulier. Bij dit formulier ontvangt u dan tevens de spelregels die de Rhenense Woningstichting hanteert voor klussen aan de woning. Deze spelregels hebben betrekking op de bouwtechnische staat, netheid, de veiligheid, het onderhoud en de verhuurbaarheid.

Behalve het volgen van de spelregels, is het ook belangrijk dat uw klus voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Welke dat zijn, leest u in deze klussenwijzer. Ook geven wij u alvast een praktische handleiding die u kunt gebruiken bij de voorbereiding en de uitvoering van de klus. Zo heeft u van tevoren een goed overzicht van de werkzaamheden zodat u weet waar u allemaal aan moet denken.

Aan welke kwaliteitseisen moet de klus voldoen?

Voor het (ver)plaatsen of vervangen van wandcontactdozen, schakelaars of buitenverlichting gelden de volgende kwaliteitseisen:

- a. *Bouwkundige en/of veiligheidstechnische aspecten*
 1. Nooit aan een elektrische installatie werken terwijl de spanning er nog op staat. Schakel de elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten.
 2. Controleer nog een keer met een spanningzoeker of u de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld.
 3. Zet nooit spanning op een elektriciteitsleiding die nog niet is afgemonteerd.
 4. Draag bij voorkeur isolerend schoeisel met rubberen zolen.
 5. Werk nooit met vochtige of natte handen.
 6. Gebruik deugdelijk geïsoleerd gereedschap.
 7. Pas op dat de plastic buitenmantel van de elektriciteitsdraden bij het strippen niet wordt beschadigd.
 8. De elektriciteitsleidingen worden aangesloten via de groepenkast op de kabels van het energiebedrijf. In de groepenkast bevindt zich (in een speciaal kastje) de hoofdzekering die is verzegeld door het energiebedrijf. U mag deze hoofdzekeringskast nooit openen.
 9. In alle ruimten is het aarden van nieuwe stopcontacten verplicht.
 10. De verlichting in de badkamer moet zo zijn uitgevoerd dat de schakelaar aan de buitenkant is gemonteerd. Voor het aanbrengen van aan-

sluitpunten in de badkamer gelden andere bepalingen. Wanneer u met toestemming van de Rhenense Woningstichting aansluitpunten in de badkamer wilt toevoegen of wijzigen, laat dit dan door een erkend installateur uitvoeren.

11. U bevestigt PVC-opbouwleidingen met zadels aan de muur. De afstand tussen de zadels vanaf schakelaars en stopcontacten tot het eerste zadel mag niet groter zijn dan 10 cm. Bij de horizontale leiding moet de onderlinge afstand van de beugels 30 cm zijn en bij de verticale leiding om de 40 cm.
12. Gebruik alleen materialen met een CE-keurmerk.
13. Verlengsnoeren mogen niet worden vastgelegd.
14. Voor buitenverlichting en kabels onder de grond moet u VMVK-kabels gebruiken. Dit is een kabel met vinylmantel en vinylisolatie rond de koperen kern voorzien van een afschermkabel.
15. Gebruik bij installaties buiten stevige, rubberen neopreen snoeren en rubberen stekkers.
16. Maak voor dat u aan het werk gaat een schetsje van de draden met de kleuren.
17. Wanneer u met toestemming van de Rhenense Woningstichting veranderingen aanbrengt, kunt u de werkzaamheden beter door een erkend installateur laten uitvoeren. Voor grote veranderingen moet u na de uitvoering een keuringskaart (van een installateur) aan de Rhenense Woningstichting kunnen tonen.

b. Onderhoudstechnische eisen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de aangebrachte wijzigingen.

c. Verhuurtechnische eisen:

De stopcontacten en schakelaars moeten netjes zijn afgewerkt.

d. Aanbevolen materialen:

Materialen met CE-keurmerk.

Wat als u gaat verhuizen?

In dat geval wordt bekeken of de zelf aangebrachte voorzieningen volgens de spelregels en kwaliteitseisen zijn aangebracht. Vervolgens bekijkt de Rhenense Woningstichting of wij de voorzieningen van u overnemen. Doorgaans wordt dit in het aanvraagstadium van de klus al met u besproken.

Natuurlijk kunt u hierover ook zelf contact met ons opnemen.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Veiligheid voorop

Neem altijd de veiligheidsmaatregelen in acht. Schakel altijd de spanning uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten (en de stop uit te nemen, indien aanwezig). Controleer nog een keer met een spanningzoeker of -tester of u de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld en of er stroom op een leiding of stopcontact staat. Zet nooit spanning op een elektrische leiding die nog niet is afgemon-teerd. Draag bij voorkeur isolerend schoeisel met rubberen zolen. Werk nooit met vochtige of natte handen. Gebruik geïsoleerd gereedschap. Zorg altijd voor voldoende licht bij het karwei. Het energiebedrijf en allerlei wettelijke voorschriften stellen hoge veiligheidseisen aan de elektrische installatie. Als u zelf ingrijpende wijzigingen aanbrengt, laat die dan door een vakman controleren. Eventueel kunt u voor alle zekerheid het afmonteren en aansluiten aan de vakman overlaten.

De elektrische installatie

De elektriciteit komt uw huis binnen via de aansluitkast, waarin de hoofdzekering zit. Het energiebedrijf heeft deze kast verzegeld. Vandaar loopt de leiding via de eveneens verzegelde kilowattuurmeter naar de aardlekschakelaar (alleen bij installaties van na 1975) om uit te monden in de meterkast. De meterkast verdeelt de stroom in groepen, die allemaal met een zekering en een groepsschakelaar beveiligd zijn tegen overbelasting en kortsluiting. Elke groep voorziet via leidingen een deel van uw huis van elektriciteit.

De draden en de kleuren:

fasedraad (aanvoerdraad)	bruin
nuldraad (afvoerdraad)	blauw
schakel- of lampdraad	zwart
aarddraad	geel/groen

Zekeringen

De meest gebruikte zekeringen zijn stoppen van 10 ampère. Deze zijn herkenbaar aan een rood verklikkertje. Daarnaast zijn er stoppen van 16 ampère. Deze hebben een grijze verklikker. De maximale vermogens per groep zijn: 10 ampère x 220 volt = 2.200 watt, 16 ampère x 220 volt = 3.520 watt. Bij overbelasting slaat de stop uit. Deze moet dan vervangen worden.

Steeds vaker worden er in plaats van stoppen automatische zekeringen gebruikt (soms in combinatie met een aardlekschakelaar). Deze hebben een zwarte knop die bij overbelasting uitspringt. Als u deze indrukt, herstelt u de stroomtoevoer weer. Schakel de stroom echter pas in nadat de oorzaak van het defect is verholpen. Doorgaans is één apparaat de boosdoener. Weet u niet welk apparaat, haal dan alle stekkers uit de stopcontacten en maak de zekering in orde. Sluit de apparaten één voor één aan totdat de zekering opnieuw uitgeschakeld wordt. In het laatste apparaat zit dan de fout.

Normaaldozensysteem

Bij oude installaties vertakt elke groepsleiding zich volgens het normaaldozensysteem. Een keten van lasdozen (verbindingsstukken) verbindt de bedrading door. Alle stopcontacten, schakelaars en lichtpunten zijn aangesloten op de dichtstbijzijnde lasdoos. Uitbreidingen zijn eenvoudig, omdat dit systeem vaak in het zicht is geïnstalleerd (opbouw).

Centraaldozensysteem

Bij het moderne contactdozensysteem komt de groepsleiding uit op één centraal geplaatste lasdoos, waarop alle stopcontacten, schakelaars en lichtpunten (soms ook een tweede centraaldoos) zijn aangesloten. Dit systeem is vaak geheel of gedeeltelijk weggewerkt in plafond en muren (inbouw). Uitbreidingen zijn zowel mogelijk volgens het centraal- als het normaaldozensysteem.

	<i>de kleur vroeger</i>	<i>de kleur nu</i>
stroomdraad (aangeduid met de letter P)	groen	bruin
nuldraad (aangeduid met de letter N)	rood	blauw
aardendraad	grijs	geel/groen

Let op als u oude en nieuwe draden met elkaar verbindt. In de loop van de tijd zijn namelijk enkele draadkleuren veranderd: De zwarte schakeldraad en de niet-geïsoleerde blanke aardendraad zijn gelijk gebleven.

Randaarde

Sinds juli 1997 mogen uitsluitend nog wandcontactdozen met randaarde aangelegd worden. Dit geldt ook voor de woon- en slaapkamers. Het betekent dat de contactdoos aangesloten moet zijn op een beschermleiding, zodat bij kortsluiting de stroom ongehinderd een uitweg kan vinden. Deze beschermleiding is gekoppeld aan de koperen waterleiding (in oudere huizen) of een aardelektrode, een metalen staaf die diep de grond in gaat. In de badkamer moeten metalen onderdelen, zoals badkuipen, kranen, afvoeren en radiatoren, apart geaard zijn met een draad van 6 millimeter dikte. Bovendien mogen verlichtingsarmaturen, contactdozen en elektrische apparaten in de badkamer uitsluitend worden aangebracht of gebruikt op minimaal 60 centimeter van douche, bad of wastafel.

Materiaal en gereedschap

De bouwmarkt verkoopt een groot assortiment contactdozen, schakelaars en dimmers voor elk doel en elke situatie. Ook lasdozen zijn in velerlei uitvoeringen verkrijgbaar. De bedrading wordt verbonden met lasdoppen en lasklemmen. In elektrische leidingen is alleen VD-draad (vinyldraad) toegestaan.

De leidingen zelf zijn PVC-elektrabuizen van 16 millimeter. Voor fornuizen, ovens en (af)wasautomaten bedraagt de doorsnee van PVC-buis 19 millimeter. De buizen worden gekoppeld met lasdozen, verbindingsstukken en bochten. U kunt ook met een buigveer zelf bochten maken (met heet water of een föhn maakt u de buis buigzamer) of kiezen voor een flexibele buis. De bevestiging gebeurt met beugeltjes (zadels), zonodig gecombineerd met muurblokjes.

Voor de verwerking zijn de volgende gereedschappen nodig: spanningzoeker, combina-



tietang, stanleymes, striptang en schroevendraaiers. Voor een klus met een PVC-buis: ijzerzaag, buigveer en trekveer. Voor de inbouw: boormachine, beitel, hamer en plamuurmes.

Extra stopcontacten aanbrengen

Uitbreiding van het aantal wandcontactdozen kan op verschillende manieren. Bij het normaaldozensysteem onderbreekt u eerst de bedrading tussen twee lasdozen, vervolgens zaagt u de buis door, plaatst u er een nieuwe lasdoos bij en trekt u van daaruit een leiding naar het stopcontact. Bij het centraaldozensysteem legt u de leiding aan van het stopcontact naar de centrale doos. Een derde methode is het vervangen van een stopcontact door een lasdoos. Hiermee creëert u maximaal vier aansluitmogelijkheden.

Bij alle methodes kunt u als volgt te werk gaan. Teken eerst de plaats van de dozen en de leidingloop op de muur af. Verwijder de bestaande bedrading en monteer de lasdoos. Steek de benodigde buizen in de lasdoos en bevestig die, op de voorgeschreven afstanden, met zadels tegen de muur. Muurdopjes gebruikt u wanneer de nieuwe contactdoos een montageplaat heeft.

Trek met een trekveer de draden door de buis en laat de einden 10 centimeter uitsteken. Verwijder met een striptang 1 centimeter isolatie en verbind de draden met dezelfde kleur. Dit doet u door de aders in een lasklem te steken of ze met een tang in elkaar te draaien en van een lasdop te voorzien. Er mag geen koper meer zichtbaar zijn. Druk de verbindingen netjes in de lasdoos en schroef het deksel erop. Monteer de contactdoos aan het buis-einde. Hiervoor boort u gaten van 6 millimeter waar u de pluggen induwt. Schroef het geheel tegen de muur en plaats de afdekkap.

Opbouw en inbouw

Het is het makkelijkste als u de leidingen in het zicht aanbrengt. In plaats van de ronde PVC-buis kunt u ook decoratieve platte buizen en hoekstukken gebruiken. Voor inbouw in de muur, boort u op de plaatsen waar de leidingen en inbouwdozen komen een flink aantal gaten in de muur. Vervolgens hakt u de sleuven en de uitsparingen uit en zet u de buizen vast met verbogen spijkertjes.

Trek eerst de bedrading en herstel dan de muur met specie, die u goed laat uitharden. Sluit de lasdoos aan, evenals de contactdoos die u tenslotte vastzet in de inbouwdoos.

Schakelaars, dimmers en stekkers

Schakelaars en schakelmogelijkheden zijn zeer divers. Hierover willen wij slechts enkele opmerkingen maken.

- Werkt u in ieder geval altijd volgens de gebruiksaanwijzing.
- Alleen bij tweepolige schakelaars mogen de blauwe draden op de schakelaar worden aangesloten.
- Merk bij wisselschakelaars met drie zwarte draden, de draad die is aangesloten op de P-klem met een stukje tape. De andere zwarte draden mogen verwisseld worden.
- Indien u een schakelaar door een dimmer wilt vervangen, kiest u dan een dimmer met de juiste of een overcapaciteit. Eerst schroeft u de schakelaar, de ring, de bruine en de zwarte draad los. Vervolgens sluit u de draden, volgens de gebruiksaanwijzing, aan op de dimmer. Zet deze vast in de inbouwdoos en monteer de afdekplaat en bedieningsknop. Behalve op- en inbouwdimmers bestaan er ook snoer- en tafeldimmers voor armaturen die op een stopcontact zijn aangesloten.
- Bij het monteren van een stekker verwijdert u eerst 4 centimeter van de snoermantel. Vervolgens ontdoet u de aders van 1 centimeter isolatie, draait u elke ader afzonderlijk in elkaar (solderen is beter) en schroeft u deze in de contactpennen. Daarna doet u het snoer onder de trekontlaster en zet u de stekkerhelften in elkaar. Een snoer aansluiten op een fitting komt op hetzelfde neer. Afhankelijk van het type, knipt u één of beide aders door, net als bij de montage van een snoerschakelaar.

Een lamp ophangen

Hang een plafondblamp altijd aan een trekontlaster (haakje) en nooit alleen aan de installatiedraden. Installatie en lampdraden moet u verbinden met een kroonsteentje. Wilt u de lamp aansluiten op de centraaldoos, verwijdert u dan eerst de afdekplaat. Indien nodig kunt u de zwarte schakeldraad verlen-

gen met een lasdop. Op de bestaande lasdop maakt u dan een aftakking van de blauwe nuldraad. Zet vervolgens de afdekplaat terug en monteer het kroonsteentje. Komt de lamp een eind van de centraaldoos, leid dan een snoer langs het plafond. Hang de lamp aan een losse, in het plafond aangebrachte, trekontlaster (haakje).

Verlichting in de tuin

Voor het aanleggen van buitenverlichting gebruikt u spatwaterdichte lasdozen, contactdozen en schakelaars. Deze zijn voorzien van afsluitklepjes en hebben aan de onderkant condensgaten, die u moet doorprikken. Aansluitingen zijn mogelijk vanaf de meterkast, een inbouwdoos of een geaard stopcontact. Om een kabel door de buitenmuur te leiden, boort u een gat van 16 mm. Bescherm de kabel met een stuk PVC-buis en laat hem uitmonden in een lasdoos. De lasdoos heeft zeven ingangen, breek open welke u nodig heeft en vijl ze glad. Een waterdichte kabelaansluiting maakt u met een wartel en een rubberring.

U kunt kiezen uit leidingen onder of boven de grond. Voor een bovengrondse leiding gebruikt u VMvK-kabel, die u vastzet met kabelzadels. De afstand tussen de kabelzadels bedraagt 40 centimeter en vanaf een aansluitpunt maximaal 10 centimeter. Gebruik voor een ondergrondse leiding YMvK-as(aardscherm)-kabel. Die heeft een gevlochten metalen mantel voor bescherming en aarding. Ontvlecht een stukje aan beide uiteinden, draai dat tot een draad en breng soldeer aan. Het ene draadeind sluit u met een lasdop aan op de geel/groene aardedraad die van binnen komt. Het andere draadeind sluit u aan op de aarde van de lichtarmatuur. De kabel moet minstens 50 centimeter diep worden ingegraven. Tot die diepte beschermt u hem met elektrabuis.

De bouwmarkt verkoopt ook verplaatsbare buitenverlichting en stopcontacten. Hiervoor mag alleen neopreen mantelkabel gebruikt worden en geen vinyl- of rubbersnoer. Neopreen mantelkabel is bestand tegen vorst, vocht en zon. Een alternatief is een 12-volts lichtinstallatie, aangesloten op een transformator binnenshuis. Hierop kunt u ook een fonteinpomp aansluiten.

We hebben nog meer klussenwijzers voor u

Voor de meest voorkomende klussen hebben we klussenwijzers beschikbaar. Daarin staan niet alleen de specifieke kwaliteitseisen waaraan de door u voorgenomen aanpassing moet voldoen, maar ook handige doe-het-zelf tips voor de uitvoering van de klus. Samen met het gebruikadvies van de leverancier biedt de klussenwijzer u een prima hulpmiddel om aan de slag te gaan. U kunt de klussenwijzers gratis verkrijgen bij de Rhenense Woningstichting.

Beschikbare klussenwijzers

Dakraam aanbrengen
Schuttingen of andere tuinafscheidingen plaatsen
Scheidingswanden plaatsen of verwijderen
Sanitair veranderen of aanbrengen
Keuken veranderen of vernieuwen
Inbraakpreventie
Elektriciteitsvoorziening aanpassen
Vloeren (plavuizen, tegels of parket), wanden en plafonds (betimmeringen) aanpassen
Wanden verfraaien
Binnendeuren vervangen
Dubbelglas aanbrengen

Als er geen klussenwijzer voorhanden is voor de door u gewenste aanpassing, kunt u de kwaliteitseisen opvragen bij onze technische medewerkers. De technisch medewerker geeft u ook graag advies en begeleiding bij de klus.

Rhenense
Woningstichting

